

Brandskyddsföreskrifter

Innehållsförteckning

1. Allmänt

2. Trafikalt

2.1 Allmänt

2.2 Heta arbeten

2.3 Släckutrustning

2.4 Alarmering

3. Safety

4. Security

5. Miljö

6. Referens

1. Allmänt

Detta AR är flygplatsens bestämmelser för brandskydd. Var och en som arbetar i någon verksamhet inom flygplatsen är skyldig att känna till och efterfölja dessa bestämmelser. Vidare skall man känna till var i närområdet släckutrustning finns tillgänglig, hur den används samt hur räddningstjänsten kan larmas.

Det åligger varje företag eller myndighet, verksam inom flygplatsen, att se till att egen personal besitter dessa kunskaper och/eller färdigheter.

2. Trafikalt

2.1 Allmänt

Det är bl.a. förbjudet att

- Röka inom SWEDAVIAS:s byggnader. Förbudet gäller även i tillfälliga personalbodar och fordon inom dessa områden. Detta förbud gäller dock inte i lokaler/platser särskilt avsedda för rökning.
- Göra upp eld eller utföra hetarbeten inom flygplatsen (utomhus såväl som inomhus) annat än på härför iordningsställda och godkända lokaler/platser eller efter särskilt tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.
- Tvätta inomhus med brandfarliga vätskor av klass 1, såsom bensin, bensol, sprit, aceton och dylikt.

Sprutmålning får endast ske i härför särskilt iordningsställda lokaler, i annan verkstad endast med särskilt tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.

Gastuber skall, då de ej användes, förvaras i enlighet med gällande föreskrift (SÄIFS1998:7) och på väl markerade platser. Vid tillfälliga arbeten förvaras de lämpligast utomhus i välventilerade, skyltade plåtskåp/containers som är skyddade för påkörning.

Oljiga trasor, sopor och dylikt skall läggas i härför avsedda plåtkärl med tättslutande självstängande lock.

2.2 Heta arbeten

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas "Heta arbeten". Alla heta arbeten som inte utförs i lokaler speciellt inrättade för ändamålet, typ verkstad, fordrar särskilt tillstånd.

Hetarbetaren skall ha tecknat fullgod ansvarsförsäkring.

2.2.1 Ansökan om hetarbetstillstånd och brandlarmavstängning

För att erhålla hetarbetstillstånd erfordras att både hetarbetare och brandvakt han uppvisa giltigt certifikat för hetarbeten. Sådant certifikat kan erhållas från Brandskyddsföreningen efter genomgången utbildning. Tillståndet skall vid kontroll kunna uppvisas.

Tillstånd för heta arbeten samt brandlarmavstängning skall ansökas hos flygplatsräddningstjänsten. Ansökan görs helst senast dagen innan arbetet skall utföras. Vid akut ansökan kan garanti ej lämnas för att tillstånd och/eller larmavstängning blir utfört inom tre (3) timmar.

Vid hetarbetstillstånd/larmavstängning:

Kontakta Jourhavande insatsledare 08 – 797 68 90

För heta arbeten i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, skall tillstånd sökas hos den kommunala räddningstjänsten.

Utlöses brandlarm p.g.a. att vad som sägs i detta AR inte iakttagits eller eljest genom åverkan eller annan oaktsamhet, kommer avgift att tas ut för utryckningen.

2.3 Släckutrustning

Släckutrustning finns som handbrandsläckare (pulver, skum eller CO₂) eller inomhusbrandposter (brandslang) utplacerade i byggnaderna. Släckutrustningen är skyltad enligt svensk standard.

Brandsläckare som utlösts, eller är behäftad med fel eller andra brister, skall omgående anmälas till flygplatsräddningstjänsten, 08-797 68 90 alt. 797 68 10
Utbyte, underhåll och kontroller utföres av avtalad servicepartner

2.4 Alarmering

Ring alltid 112 vid brand eller annan akut händelse!

Obs! Slå först 00, för att komma ut på linjen (Gäller SWEDAVIAS:s interna nät).

- Tala om vem du är och varifrån du ringer
- Tala om vad som hänt och var
- Möt upp räddningstjänsten och lämna nödvändig information

I byggnad med automatiskt brandlarm:

- Där det finns, Tryck även in Brandlarmknapp
- Ring 112 och bekräfta att det verkligen brinner.

3. Safety

4. Security

-

5. Miljö

-

Vid all hantering av brandfarliga varor skall risken för brand, explosion och miljöfara beaktas.

Spill skall om möjlig omgående samlas upp av den som förorsakat spillet.

Läckage skall om möjligt omedelbart tätas.

Flygplatsräddningstjänsten skall omedelbart kontaktas på tel: 08-797 68 90

6. Referens

Lagar och författningar

- Arbetsmiljölagen, SFS 2003:365, 2kap 4§, skyddsåtgärder mot brand mm
- Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, 2kap 4§, skyldigheter vid farlig verksamhet
- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1992:9 6§, tillstånd för svetsning SBF Säkerhetsregler
- Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för hetarbeten
- Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter

Stockholm-Bromma Airport
168 67 Bromma

Telefon växel
08-797 68 00

E-postadress
bromma.airport@swedavia.se

- Bestämmelser bl.a. om nedsättning av skadereglering om reglerna försummas
- Entreprenadbestämmelser
- Entreprenadkontrakt kan reglera brandskyddsansvaret
- Bestämmelser för civil luftfart, BCL
- LFS 2007:21
- BCL-F3, Drift av godkänd flygplats

För ytterligare information kontakta

SWEDAVIA SB Räddning, jourhavande insatsledare, tel 08-797 68 90,
kopplar vidare till mobil

SWEDAVIA Bromma, Brandskyddsansvarig, tel 08-797 68 10, mobil 0708-91 68 10

Stockholm-Bromma Airport
168 67 Bromma

Telefon växel
08-797 68 00

E-postadress
bromma.airport@swedavia.se