

## Sanering vid spill av brandfarlig vara o. dyl. vid Stockholm-Bromma Airport

### Innehållsförteckning

1. Allmänt
2. Trafikalt
  - 2.1 Saneringsutrustning
3. Safety
  - 3.1 Sanering av flygbränsle, diesel, motor- och hydraulolja
  - 3.2 Sanering av bensin och liknande brandfarlig vara
  - 3.3 Sanering av övrigt spill
4. Security
5. Miljö
6. Referens

## 1. Allmänt

Bestämmelserna enligt 3.1 och 3.2 skall tillämpas när spill av brandfarlig vara o.d. (bensin, diesel, motor- och hydraulolja mm) skett inom Brommas flygplatsområde (airside). Bestämmelserna enligt 3.3 gäller annan miljöfarlig, icke brandfarlig vätska.

## 2. Trafikalt

### 2.1 Saneringsutrustning

Saneringsutrustning för sanering av mindre spill finns utplacerad på särskilda platser vid uppställningsplats för flygplan.

## 3. Safety

### 3.1 Sanering av flygbränsle, diesel, motor- och hydraulolja

Den som orsakat spillet skall se till att det omgående uppsamlas och omhändertas. Läckage skall omedelbart tätas. Sanering av spill vars utsträckning understiger 10 m<sup>2</sup> skall göras under egen brandbevakning. Vid spill som överskrider 10 m<sup>2</sup> skall flygplatsräddningstjänsten tillkallas.

Egen personal skall dock omgående påbörja sanering och i det fall läckaget inte kan stoppas, så långt möjligt begränsa utflödet.

### 3.2 Sanering av bensin och liknande brandfarlig vara

OBS! Mycket stor risk för att antändning av bränsleångor kan ske!

Vid större spill än ett par liter, motsvarande ca 2 m<sup>2</sup>, bör BLC (Bromma ledningscentral) omgående larmas, tel 08-29 68 88

Åtgärder för att eliminera risken för brand och explosion skall omedelbart vidtagas, varvid omgivningen (trafik, gnistor eller andra heta källor) särskilt beaktas. Se till att släckutrustning finns tillhands och påbörja sanering.

### 3.3 Sanering av övrigt spill (annan miljöfarlig, icke brandfarlig vätska)

Ur miljösynpunkt skall den som orsakat spillet omgående se till att spillet uppsamlas och omhändertas. Eventuellt läckage skall omedelbart tätas.

Vid spill som överskrider 10 m<sup>2</sup> skall jourhavande insatsledare, flygplatsräddningstjänsten larmas, tel 08-797 68 90

## 4. Security

-

-

## 5. Miljö

Spill skall så långt möjligt hindras från att nå dagvattenbrunnar. Om detta inte går att förhindra skall anmälan snarast göras till AC.

AC rapporterar till flygplatsens miljöstab. Uppsamlad spill skall betraktas som farligt avfall och skall hållas skilt från annat avfall. Flygplatsens fälttjänst skall då dessa är i tjänst tillkallas för borttransport av uppsamlad spill. Övrig tid tillkallas Ragn-Sells via AC.

Transporten beställs genom ADC, Arlanda Driftcentral, tel 08-797 66 00.

## 6. Referens

### Kontaktpersoner

SAmSe Stab-miljö:

Kem- och avfallsfrågor 08-797 61 13

Mark- och vattenfrågor 08-797 61 23

SB Räddningstjänsten:

Brandskyddsansvarig 08-797 68 10

08-797 68 90